

## TREBITT MATT OLJEBEIS

<b>DESCRIPTION</b>	Lasure transparente teintée à base d'eau pour extérieur	
<b>APPLICATION</b>	TREBITT MATT OLJEBEIS est une lasure filmogène transparente teintée à base d'eau pour l'extérieur. Le produit a un aspect mat exclusif et contient des ingrédients contre les champignons et les algues. Le produit est peu odorant et facile à utiliser. Un primaire (sur bois tendre) n'est pas nécessaire.	
<b>CARACTERISTIQUES CLES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ À base d'eau</li><li>▪ Finition mate exclusive</li><li>▪ Disponible en plusieurs teintes transparentes</li></ul>	
<b>COULEURS</b>	Couleurs transparentes grâce au nuancier spécial Trebitt Oljebeis TREBITT MATT OLJEBEIS doit toujours être teinté avant utilisation.	
<b>BRILLANCE</b>	Mat	
<b>EMBALLAGE</b>	3 et 10 litres	
<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	Type	Emulsion d'alkydes
	Matières sèches en volume	40 ± 2 volume%
	Poids spécifique	1,09 – 1,11 g/cm <sup>3</sup>
	Séchage à 23°C / 50% RV	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Hors poussière	Après environ 6 heures
	Recouvrable	Après environ 24 heures
	Stockage	Stocker et transporter hors gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 130 g / l (2010). Ce produit contient au maximum 130 g / l de COV.
<b>TRAITEMENT</b>	Rendement	6 - 9 m <sup>2</sup> par litre (en fonction du support)
	Epaisseur recommandée du film humide	Environ 90-120 micromètres par couche
	Epaisseur recommandée du film sec	Environ 40-50 micromètres par couche
	Méthodes d'application	Brosse, rouleau ou pistolet
	Nettoyage/dilution	Eau
	Humidité du bois	Maximum 18%
	Température d'application	Minimum +5°C

## TREBITT MATT OLJEBEIS

### MANUEL D'UTILISATION

#### Préparation

- Éliminez toutes les moisissures, algues et mousses avec JOTUN KRAFTVASK. Rincez ensuite abondamment à l'eau et laissez sécher.
- La surface doit être propre, sèche et saine.
- Enlever au préalable la saleté, la poussière et la cire, en lavant si nécessaire. Poncez ensuite le tout.
- Ne pas appliquer ce produit s'il y a un risque de condensation ou de pluie dans le temps de séchage spécifié.
- Si la surface est endommagée, elle doit être réparée en ponçant ou en utilisant une brosse en fil de cuivre. Pour les couches de peinture transparentes très endommagées, il est recommandé de les éliminer par ponçage/raclage ou décapage.
- Retirer au préalable l'excédent de résine.
- Les boiseries neuves qui ont été exposées à l'air libre sans traitement pendant plus de six semaines doivent être soigneusement nettoyées par ponçage ou à l'aide d'une brosse en fil de cuivre. Il en va de même pour la menuiserie dont l'ancienne couche protectrice est détériorée ou altérée par les intempéries.
- Si nécessaire, réparez les fissures et les trous avec un produit adapté.
- Si une couche de base isolante est requise (par exemple sur du bois dur), une couche de base TREBITT OLJEBEIS C (non colorée) diluée à 10% avec du White Spirit est recommandée.

*Pour obtenir les meilleurs résultats, le bois neuf doit être traité le plus tôt possible. Le bois ne doit donc jamais être exposé à l'air libre sans traitement pendant plus de six semaines environ.*

#### Finition

- Terminer avec 2-3 couches de TREBITT MATT OLJEBEIS sur bois neuf, nu et imprégné. Terminer avec 1 à 2 couches sur le bois préalablement traité.
- TREBITT MATT OLJEBEIS peut être recouvert avec les lasures opaques DEMIDEKK si vous le souhaitez.

#### Entretien

Si TREBITT MATT OLJEBEIS est utilisé comme système de lasure complet, traiter la surface comme décrit dans la préparation. Appliquer ensuite une ou deux couches de TREBITT MATT OLJEBEIS. Il est recommandé de laver la surface une fois par an en utilisant une solution de JOTUN KRAFTVASK et d'eau. TREBITT MATT OLJEBEIS est un produit transparent teinté, l'aspect changera à chaque couche supplémentaire, donc il faut faire très attention à la démarcation des pièces lors de l'entretien et de la finition, sinon cela peut donner un aspect hétéroclite. Retoucher les zones remises à nu et réparées dans des zones bien définies, et dans la bonne couleur et épaisseur de couche.

## TREBITT MATT OLJEBEIS

### **INFORMATIONS DE SECURITE**

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).

## TREBITT MATT OLJEBEIS